



AFRISO

AFRISO Sp. z o.o.
Szałsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów
www.afriso.pl

Zespół Obsługi Klienta
tel. 32 330 33 55
fax 32 330 33 51
zok@afriso.pl

Zestawy naprawcze z wkładką termostatyczną do zaworów ATV

Art.-Nr 15 101 10, 15 102 10, 15 103 10,
15 104 10

UWAGA!

Niniejsza instrukcja montażu i użytkowania dostępna jest na stronie www.afriso.pl w zakładce „Katalog Online” oraz „Pobierz”.

OSTRZEŻENIE!



Niebezpieczeństwo oparzenia gorącym medium! Przed przystąpieniem do wymiany elementów wewnętrznych na zamontowanym zaworze, upewnić się, że instalacja została wystudzona.


Zestawy naprawcze z wkładką termostatyczną do zaworów ATV mogą być instalowane, uruchamiane i demontowane tylko przez wyszkolony i wykwalifikowany personel.

Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione osoby mogą powodować zagrożenie i są zabronione ze względów bezpieczeństwa.

ZASTOSOWANIE

Stosowane w instalacjach grzewczych. Montowane we wnętrzu korpusu zaworu temperaturowego ATV. Umożliwiają wymianę uszkodzonej wkładki termostatycznej lub zmianę fabrycznej temperatury znamionowej zaworu bez konieczności jego demontażu z instalacji.

ELEMENTY DOSTAWY I MONTAŻ



UWAGA!

Wypust naprowadzający na elemencie mieszającym (rys. 1) powinien zostać umieszczony w specjalnie przygotowanej prowadnicy we wnętrzu zaworu (rys. 2). Tylko taki montaż (rys. 3) gwarantuje poprawną pracę zaworu.



Rys. 1

Wypust naprowadzający na elemencie mieszającym.



Rys. 2

Prowadnica we wnętrzu zaworu.



Rys. 3

Prawidłowo zamontowany zestaw.

GWARANCJA

Producent udziela 36 miesięcy gwarancji od daty zakupu w AFRISO Sp. z o.o. Gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub instalacji niezgodnej z niniejszą instrukcją montażu i użytkowania.

SATYSFAKCJA KLIENTA

Dla AFRISO Sp. z o.o. zadowolenie klienta jest najważniejsze. W razie pytań, propozycji lub problemów z produktem, prosimy o kontakt: zok@afriso.pl, tel. 32 330 33 55.